



Bedienung der Ladebordwand auf der Plattform

Die Mitfahrt auf der Ladebordwand ist nur dem Bediener der Ladebordwand gestattet, heißt befindet sich eine Person auf der Plattform darf diese auch nur von dieser Person gefahren werden. Die Funktionen dürfen mit dem Fußschalter oder vom markierten Standplatz (farblich markierte Standfläche) durch eine Handsteuerung mit Spiralkabel ausgefahren werden.

Fußschalter

Die Fußschaltung ist so geschaltet, dass immer beide Fußschalter nacheinander getreten werden müssen:

Passende Fußschalter finden Sie in unserer Filiale.

Handsteuerung mit Spiralkabel

Mit der 2-knopf Handsteuerung können nur die Funktionen Heben und Senken gefahren werden nachdem die Plattform über das Bedienpanel geöffnet wurde.

Mit der 3-knopf Handsteuerung können die Funktionen Heben und Senken gefahren werden und zusätzlich die Funktionen Aufneigen und Abneigen bei geöffneter Plattform.

Passende Handsteuerung finden Sie in unserer Filiale.